FIG. 1


65
37
35
34
35
36
23
28
32
K-CHAIN
28a
28b
24
26
OFF-ON
28
27
30
22
20

FIG. 2


37
35
34
35
20
36
36
24
77
74
71
63
64
65
CALCULATOR CIRCUITS
69
TELEPHONE CIRCUITS
62
POWER SELECT SWITCH
70
68
62
D.C. BATTERY PACK
50
52
49
ON-OFF SWITCH
72
67
60
51
48b
48
30a
30
46
48c
30b
58
57
59
43
30c
A.C./D.C. CONVERTER
44
47
48a
54
KEYBOARD SWITCHING PANEL
56
40
41
45
46
55
42