
12
14
16
18
20
22
24
24
26
40
ACTUATOR
42
ACTUATOR
44
MOTOR
38
CONTROLLER
28
30
32
34
36
CELL PHONE
PRECIPITATION DETECTOR
TIMER
MANUAL CONTROL
10

FIG. 1