
110
12
14
112
16
18
20
22
26
40
24
24
ACTUATOR
42
ACTUATOR
44
MOTOR
38
CONTROLLER
28
30
32
34
36
CELL PHONE
PRECIPITATION DETECTOR
TIMER
MANUAL CONTROL
10

FIG. 6