
PORTABLE ELECTRONIC DEVICE
CONTROLLED DEVICE FOR ISSUING BANK-NOTES
DELAY
28.
COMPARATOR
30
DECIMAL KEYBOARD
31
IDENT. MEMORY
40
27
32
A_S/S
90
104
85
38
STEPPING SWITCH
CLOCK OSC.
MONO
37
33
34
39
107
105
151
150
POWER OSC.
FILTER
106
TRIG.
41
42
86
35
MONO.
36
COUNTER
H
43
RG
44
RM
45
82
162
161
160
60
MONO
81
SWITCH
46
49
69
DISPLAY
DEBIT MEMORY
50
119
87
DECODER
52
59
63
110
47
48
COUNTER
120
108
DECIMAL KEYBOARD
116
115
COUNTER
SWITCH
CREDIT MEMORY
51
57
109
140
122
111
114
91
90
95
ENR
112
113
123
124
92
93
IMP
96
CREDIT REGISTER
DISPLAY
SWITCH

Fig. 1